Den digitala kameran

Utbildningsmaterial kring Olympus C-840 L

> Den digitala kameran Sidan 1 av 18 Sören Henriksen - DAHJM Dataresurscenter 1999

Inledning
Kameror
Den digitala bilden
<i>Olympus C-840L</i>
Kamerans framsida
Kamerans baksida
Kamerans undersida
Kamerans ovansida9
Öppen Kamera9
Funktionsknappen
HQ-knappen10
Blixt-knappen10
Självutlösning10
Kamerans ovansida
Stängd kamera11
Funktionsknappen12
HQ-knappen12
Blixt-knappen12
Självutlösning12
Viktigt!
CAMEDIA
Infoga bilder i Microsoft Word

Inledning.

Den digitala bilden har inneburit en pedagogisk revolution. Aldrig har ett hjälpmedel varit såenkelt, direkt och anpassningsbart som de digitala bilderna. Man säger ofta att "det är bara ens egen fantasi som sätter gränserna". Det gäller helt klart den digitala bilden. Du kan, utan alltför mycket tekniskt kunnande, skapa bilder som lätt kan användas i undervisningen.

Länka bilden till ett ordbehandlingsdokument, lägg in bilden i en kommunikationstavla, gör ett bildspel med elevens bilder. Så fort du behöver en illustration, kan du göra det med hjälp av digitala bilder. *Var inte rädd att göra fel! Det viktigaste är att du försöker!!*

Kameror

Det finns redan ett stort antal fabrikanter som förser oss med digitala kameror. Man kan nog säga att kvalitén på kameran följer priset. Du kan i dag (september 1999) hitta digitala kameror från 2000 kronor och uppåt. Någon övre gräns finns knappt. Innan du bestämmer dig för att göra en investering i en digital kamera, tycker jag att du ska sätta dig och fundera påvem som ska fotografera och vad som ska fotograferas. Är det samma brukare som ska använda kameran ? Behöver den vara lätt att ställa in ? Behövs finesser som zoom, makro o.s.v. ? Man skulle kunna dela in kamerorna i tre olika typer, allt eftersom bilderna lagras:

- Kameran som lagrar bilderna påett fast chip i kameran, t.ex. Casio QV-10A. Fördelen är att du inte behöver använda olika typer av minneschips. Nackdelen är att du är bunden till just det interna minnet. Denna modellen lagrar upp till 96 bilder, beroende påvilken bildkvalitet du använder. Just denna modell är mycket enkel att nyttja och bilderna är lämpliga att använda elektroniskt.
- 2. Kameran som lagrar den digitala bilden påett "Flash Card ". Denna minneskrets kallas i allmänhet för "Flash Card" men det finns andra namn, som: "Smart Media Card", "PC-Card" eller "Compact Flash card". Det är viktigt att du får rätt kort till din kamera! Dessa Flash Card kan lagra mellan 2 256 Mb. Är det flera som brukar samma kamera, kan det vara en fördel att köpa flera "mindre" kort än ett "stort". Kortet kan flyttas mellan olika kameror och bilderna kan sparas medan andra brukare använder kameran till annat. Det optimala är att varje brukare har sitt eget kort. En kameramodell med denna typ av minne är Olympus C900Zoom. För att länka över bilderna till datorn använder man en "Floppydisk adapter". Häri sätter man sitt Flash Card och hämtar bilderna från A:\
- 3. Den tredje typen av digital kamera är den som lagrar bilderna direkt påen vanlig 3,5" diskett. Fördelen är att du kan hämta dina bilder till vilken dator som helst, förutsatt att den har en diskettstation. Bilderna lagras komprimerade och du kan direkt använda dem i olika program. Nackdelen är att kameran ofta blir något stor och klumpig. Denna typ av kamera tillhör inte de vanligaste!

Den digitala bilden

En digital bild är uppbyggd av ett antal bildpunkter, sk. Pixlar. Pixel är en förkortning av PICtureS Element. På samma sätt som en TV-bild är uppbyggd av en mängd bildpunkter, såär den digitala datorbilden uppbyggd på samma sätt. En pixel är den minsta enheten i en bildskärm som kan varieras med avseende påfärg och intensitet. Ju fler bildpunkter en bild har, desto tätare blir den. Det är inte ovanligt med kameror som arbetar med över 2 miljoner bildpunkter.



Olympus C-840L



Kamerans framsida



Påkamerans framsida hittar du optiken, som släpper in ljus i kameran. Ljuset passerar ett antal linser. En bländare ser till att bilden får det ljus och skärpedjup som kameran är inställd för. Slutaren ser till att bilden exponeras i exakt den tid som behövs. Istället för film, används en CCD (Charge Coupled Device). CCD:n består av ett rutnät av elektroder som delar in bilden i pixlar. Dessa pixlar lagras digitalt i kamerans minne. Sökaren fungerar som en kikare med ram. Se till att objektet du skall fotografera befinner sig inom ramen. Blixten aktiveras från en av knapparna påkamerans ovansida.

> Den digitala kameran Sidan 6 av 18 Sören Henriksen - DAHJM Dataresurscenter 1999

Kamerans baksida



Med hjälp av de tre knapparna påkamerans baksida kan du sätta påeller stänga av den digitala displayen. Du kan här bläddra mellan de bilder du tagit. +-tecknet metar framå och –tecknet matar bilderna bakå. Displayen kan ocksåaktiveras dådu fotograferar. Lägg dock märke till att ett sådant förfarande drar onödigt mycket energi! Sökaren uppe till vänster ger vanligen en tillfredställande bild av det objekt du ska fotografera.

Kamerans undersida.



Påkamerans undersida hittar du batterierna. Vrid låsblecket och ta ut de tomma batterierna. Var noga med att sätta i de nya pådet sätt som föreskrivs påkameran. Kameran använder fyra penlightbatterier av typen AA. Sätt de tomma batterierna i laddaren. De blir fulladdade pånågon timme.

OBS! Sätt aldrig vanliga batterier i batteriladdaren.

Batterierna kan explodera!

Du kan använda vanliga, icke uppladdningsbara batterier. Se bara till att du inte blandar batterierna.









Den digitala kameran Sidan 8 av 18 Sören Henriksen - DAHJM Dataresurscenter 1999

Kamerans ovansida Öppen Kamera

- * Funktionsknappen:
- Sekvensfotografering
- Makro
 - Tele / Vidvinkel

- HQ knappen: HQ
- SHQ



Självutlösarknappen:

- Självutlösning
- Självutlösning av

Blixtknappen:

- Röda ögon blixt
- Blixt av
 - Blixt

Påkamerans ovansida hittar du sex knappar. Alla knapparna har mer än en funktion. Den största knappen till höger är knappen du använder dådu tar ett fotografi, men ocksåsom OK-knapp. Mitt påovansidan hittar du en display. Här kan du bl.a. se hur många exponeringar du kan göra med den upplösning du valt.

Funktionsknappen.

- 1. Vid första trycket på funktionsknappen får du möjlighet att välja "Sekvensfotografering". Det innebär att kameran tar bilder i snabb följd, ca. 2 bilder/sek. Sekvensen tar ca. 10 sekunder att spela in. Lägg märke till att bilderna kan bli mörkare än normalt, därför kan det vara av vikt att kompensera med extra ljus. Blixten fungerar inte i samband med att du sekvensfotograferar! *Testa genom att fotografera en klocka med rörlig sekundvisare.*
- 2. I makrofunktionen kan du ta bilder påmycket när hål. Du kan arbeta mellan 0.2 0.8 meter. En liten detalj från t.ex. en blomma kan fylla ut hela bilden. I LCD-fönstret ser du symbolen för makro; en blomma. När du väljer att arbeta med makro, startas bildskärmen påkamerans baksida automatiskt.
- 3. Kameran är utrustad med tele och vidvinkelsobjektiv. Normalt används vidvinkeln. Använd kamerans + och knappar för att välja mellan tele och vidvinkel.

HQ-knappen

- 1. HQ betyder High Quality. Det är den mest användbara kvalitén av bilder. Du får plats med fler bilder om du använder HQ än SHQ. Bilderna har inte större upplösning än du kan ha nytta av. De är fullt acceptabla att använda påskärmen, i program eller som illustrationer påInternet. Tänk påatt en bild tar stor plats och att du endast dådu har en speciell skrivare kan skriva ut bilder med mycket hög upplösning. Din skärm kan inte heller göra en SHQ-bild rättvisa.
- 2. SHQ betyder Super High Quality.

	2 MB Card	4 MB	8 MB	16 MB
HQ	9 bilder	18	36	73
SHQ	4 bilder	9	18	36

Blixt-knappen

- 1. "Röda ögon blixten" skickar ett antal småkorta blixtar innan huvudblixten utlöses. Det innebär att ögats pupill drar ihop sig vilket medför att ögonen verkar mindre röda påbilden.
- 2. Blixt av, stänger av blixten. Om du vill ta en stämningsfull bild med levande ljus, kan det vara bra att stänga av blixten och utnyttja det befintliga ljuset.
- 3. Blixt påkan du använda utomhus, för att mjuka upp en bild som annars skulle bli hård med stora kontraster.

Självutlösning

När du själv vill vara med påbilden, använder du kamerans självutlösningsfunktion. Tryck sedan på utlösningsknappen, ställ dig framför kameran och inom en förutbestämd tid tar kameran en bild. Använd samma knapp för att välja bort självutlösningen.

Kamerans ovansida

Stängd kamera



När kameran är stäng, kan du starta LCD-displayen påkamerans baksida. Använd den gröna strömbrytaren. Nu kan du bläddra mellan de bilder du tagit. *Testa genom att använda* + och – knapparna. De knappar du hittar på kamerans ovansida, har nu bytt funktioner.

Funktionsknappen

- 1. Sekvensvisning. I kamerans display kan du nu se ett bildspel med de bilder som finns lagrade. Du behöver inte själv mata fram nästa bild. Det sker automatiskt.
- 2. Med hjälp av indexdisplayen väljer du hur många "indexbilder" du vill se åt gången. Bilderna visas som små "frimärken".
- 3. Spegelutskrift som kan användas dåman skriver ut bilder som sedan skall strykas påt.ex. en T-shirt.

HQ-knappen

- 1. Visa indexbilder av de lagrade bilderna i kameran.
- 2. Avsluta visningen av indexbilder.

Blixt-knappen.

- 1. Radera den bild som visas i displayen.
- 2. Bekräfta med OK-knappen
- 3. Ångra radering av bilden.

Självutlösning

- 1. Lås bild, såatt den inte kan raderas av misstag.
- 2. Lås upp bild, såatt den kan raderas.

Viktigt!

När du går igenom funktionerna, är det viktigt att du testar alla funktionerna. Nöj dig inte med att bara kunna det basala, utan se till att du verkligen behärskar alla funktionerna. Det är viktigt, inte bara för dig, utan även för de du tar bilder för. Radera bilder du inte är nöjd med och ta om bilder tills du känner att du gjort ett fotografiskt mästerverk!

CAMEDIA

Mad kameran följer ett "albumprogram". Programmet kan installeras påalla de datorer som ska arbeta med de digitala bilderna. Programmet installeras av sig själv, när du sätter i CD:n. Välj språk och klicka "OK" påde frågor du får. När installationen är klar, startar du om datorn. En programikon finns nu under startknappen / program i Windows.

Sätt i disketterna med drivrutiner för Floppydisk adatern. Välj A:\ från "Den här datorn" och genomför installationen. Starta om datorn.

Sätt i ditt flashcard i Floppydisk adaptern. Sätt i disketten i din dators diskettstation. Texten uppåt och rättvänd. Gåtill "Den här datorn" och dubbelklicka påA:\.



Om du vill, kan du kopiera mappen till din hårddisk påvanligt sätt. Annars startar du programmet Olympus Camedia. Du får upp följande fönster:



Klicka på"Albums"

E-Va Collection of Photo Albums	Open
 Barn Digitallogopedkamera Envi 	Cancel
♦ Kamerakurs ♦ Talapparat	
	Album F Rename / Delete Al

Klicka på"Albums funktions" och välj "Insert album".

Insert New Alb	um	×
Insert into:	Collection of Photo Albums	ОК
<u>T</u> itle:	Kamerakurs	Cancel
Directory:	C:\\OLYMPUS PHOTOALBUM\Album\006	Help

Skriv Kamerakurs i fönstrets titelram. Klicka OK. Använd knappen "Funktions" och "Import Image(s).



I följande fönster kan du välja att se bilderna innan du importerar dem till din hårddisk. Markera "Show preview" i kryssrutan nere till höger. Du kan välja att antingen importera enstaka bilder eller ocksåatt importera alla bilderna påditt flashcard. Välj att importera alla. Bilderna kommer nu att lagras i Camedia. Du kan skapa en massa olika album, beroende påvilket behov du har. Om du väljer att kryssa i "Delete Sourse File" raderas ditt flshcard i och med att du importerar bilderna. Det kan vara bra att kryssa i den funktionen om du delar flashcard med någon annan.

Det är viktigt att du tar ut disketten ur din dator när du är klar med importen. Knappbatterierna tar annars slut!

Eile Name:	Directory:	Import
P9230001.JPG	a:\IM010LYM	Import All
P9230001.JPG P9230002.JPG P9230003.JPG	a:\ ∰IM010LYM	Cancel
P9230004.JPG P9230005.JPG P9230006.JPG		Help
P9230007.JPG		Delete Source File
P9230008.JPG P9230009.JPG P9230010.JPG		Show Preview
	Dri⊻e:	
	a:	
_ist Files of Type:		



De importerade bilderna kan du nu se i ett bildspel. Ställ in tidsintervallen mellan bilderna och klicka på "Start". Njut!

För att avsluta bildspelet trycker du på"Esc".

Dina bilder är nu lagrade pådatorns hårddisk. Sökvägen ser du under albumets namn. I detta fallet C:\PROGRAM\OLYMPUS. Det är viktigt att känna till när du ska infoga bilderna i ett annat program. Avluta programmet genom att använda "Exit" under "File-menyn".

Infoga bilder i Microsoft Word.

En av fördelarna med att använda digitala bilder, är att du lätt kan infoga bilderna i olika program. Microsoft Word är ett mycket vanligt program där egna bilder lätt kan infogas i. Gör såhär:

- 1. Starta Microsoft Word.
- 2. Välj menyn "Infoga", "bildobjekt" och från fil.

🖻 Dokument1 - Microsoft Word	
Arkiv Redigera Visa Infoga Format Verktyg Tabell	ll Fönster Hjälp
Image: Second state state Image: Second state Brytning Image: Second state Sidnummer Sidnummer Image: Second state Datum och tid	▼ 10 ▼ F X U ■ ■ = = = = = = = = ·················
Autotext Fält Symbol Kommentar Eothoter och slutkommentar Beskrivning Korsreferens Index och förteckningar	rer
Bildobjekt Bildobjekt Fil Fil Objekt Bokmärke Hyperlänk C	Image: ClipArt Image: Från fil Image: Från fil Image: Ctrl+I Image: Ctrl+I Image: Diagram
Sida 1 Avs 1 1/1 Vid 2,5cm Ra	ta 1 Kol 1 INSP SPÅR UTV ÖVER Svenska (Sve

Nu kommer du att fåett fönster som frågar dig var du vill hämta bilden ifrån.

I detta fallet ligger den önskade bilden pådatorns hårddisk som här heter C:\. Mappen heter" Program " och undermapparna är "OLYMPUS PhotoAlbum", "Album" och "005".



Infoga bild ? × 💽 🗕 🗈 🔍 🗙 🖆 🎹 • Verktyg • 005 Leta i: 🖻 P9230001.jpg . 🔄 P9230002.jpg 3 🖻 P9230003. jpg 🖻 P9230004. jpg 🔄 P9230005.jpg 🖻 P9230006. jpg 🗐 P9230007.jpg 🖻 P9230008. jpg Mina dokumen 🔄 P9230009. jpg 🖻 P9230010.jpg 🗐 T~000001.jpg E 🖃 T~000002.jpg 🗐 T~000003.jpg 🗐 T~000004.jpg T~000005. jpg 🗐 T~000006.jpg * T~000007. jpg 🗊 T~000008.jpg 🗐 T~000009.jpg 🗐 T~000010. ipa . Eilnamn: -Infoga ebbmappa Filformat: Alla bilder (*.emf;*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.jfif;*.jpe;*.png; • Avbryt

Som du ser är det väldigt lätt att arbeta med digitala bilder. Var inte rädd att prova påolika lösningar. Lycka till! Sören Henriksen Datapedagog